

Für die Anfertigung von Einbaumöbel sind Naturmaße zu nehmen!
Einbaumöbel nicht an die Außenwand stellen! Gefahr von Schimmelbildung!
Die dargestellten Kücheneinrichtungen und Waschmaschinen,... etc. gelten nicht!
Bei der Ermittlung der Durchgangshöhe (nutzbare Höhe) werden Türanschläge nicht berücksichtigt!

